

MANUAL DO USUÁRIO

PASSADEIRA A VAPOR
VAP901



cadence



Obrigado por adquirir a **Passadeira a Vapor Lisser, modelo VAP901**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

Condições de instalação

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente, para se evitar queimaduras.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja o produto ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, isso pode danificá-lo.
- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo.
- Ultrapassar o limite de água recomendado pode derramar a água a resultar em queimaduras ou choque elétrico.
- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos

para efeito de garantia.

Condições de uso

- Nunca deixe o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Sempre certifique-se que a tampa do produto esteja bem travada antes de ligá-lo. Nunca use o aparelho sem a tampa.
- Sempre desligue o aparelho e o retire da tomada quando não estiver em uso, quando for reabastecê-lo e, principalmente, quando for limpá-lo. Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente. O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e então, puxe para desconectar. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- O bocal e outros componentes ficam quentes durante o uso. Pare evitar ferimentos, não toque nas partes quentes até que estas esfriem completamente.
- Não utilize o produto se a abertura de vapor for obstruída. Caso isso ocorra durante o uso, desligue o produto e retire o plugue da tomada.
- Não utilize para nenhum outro propósito além dos descritos neste manual.
- Use apenas água limpa e fria no produto. Não utilize água quente ou qualquer outra substância.
- Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo. Armazene em local fresco.

Utiliza o aparelho de modo que o vapor sempre saia para frente, não incline o bocal para cima ou para baixo.

- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho



Atenção! Não direcione vapor contra pessoas, animais, aparelhos elétricos ou tomadas elétricas.



Atenção! Antes de guardar o produto esvazie o reservatório e deixe 5 minutos ligado para secagem.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto verifique se a voltagem do produto é a mesma da sua rede elétrica. Leia atentamente as instruções contidas no primeiro capítulo.

- [01] Coloque sua Passadeira em uma superfície plana, nivelada.
- [02] Certifique-se de que o produto esteja com o botão na posição de desligado e o produto esteja desconectado da tomada.
- [03] Desenrosque a tampa de água no topo do produto girando para o sentido anti-horário e adicione água fria e limpa, utilizando o copo medidor.
- [04] Encha cuidadosamente o reservatório d'água. Não ultrapasse o nível Máximo permitido.
- [05] Tampe o reservatório de água girando a tampa no sentido horário.
- [06] Ligue o produto e em aproximadamente 2 minutos ele vai começar a liberar vapor.
- [07] Direcione o bocal de vapor para passar suas roupas, tapetes, tecidos, etc.

 **Atenção!** *Utilize o aparelho de modo que o vapor sempre saia para frente, não incline o bocal para cima ou para baixo.*

 **Atenção!** *Não direcione vapor contra pessoas, animais, aparelhos elétricos ou tomadas elétricas.*

 **Atenção!** *Quando a água do reservatório acabar o produto se desligará.*

Para reabastecer o reservatório novamente, desligue o produto e deixe esfriar por pelo menos 5 minutos, não remova a tampa do produto até que tenha esfriado completamente.

Quando o produto não estiver mais quente repita os passos descritos acima.

 **Atenção!** *Não reabasteça o produto enquanto ele estiver quente, pois a água fria e o vapor quente no reservatório pode espirar para fora e causar acidentes.*

Nota: *Para prolongar a vida da passadeira recomendamos usar a água filtrada, destilada ou desmineralizada.*

Dicas para passar suas roupas e tecidos

Cortinas e tapeçaria podem ser vaporizados enquanto estão dependurados.

Para remover os amassados da toalhas, lenços e guardanapos, disponha-os sobre uma haste ou grade para pendurar toalhas a vaporize-os gentilmente.

Tecidos mais pesados podam demandar a repetição do processo.

Para remover amassados difíceis, utilize a escova de tecido e vaporize ambos os lados do tecido. Tenha um cuidado especial ao passar tecidos delicados, evitando prováveis danos ou manchas de água.



4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpe Regularmente sua passadeira. Para limpar as partes externas e os componentes do produto, passe apenas um pano limpo, levemente umedecido com água, sem adição de nenhum produto químico de limpeza.



Atenção! *Assegure-se de que a passadeira esteja desligada e totalmente fria.*

Para guardar sua passadeira siga os passos a seguir:

[01] Desligue a passadeira e retire o plugue da tomada.

[02] Espere até que a passadeira esfrie completamente.

[03] Remova todos acessórios do produto.

[04] Retire toda a água restante de dentro do reservatório da passadeira, isto irá minimizar o acúmulo mineral dentro do produto.

[05] Ligue novamente o produto por 5 minutos para secar a resistência.

[06] Desligue novamente e remova o plugue da tomada. Guarde sua passadeira juntamente com seus acessórios, em local seco e fresco.

Dica: Para remover acúmulos de minerais provenientes da água, recomendamos encher o reservatório de água com metade de vinagre e metade com a água. Aguarde 40 minutos; retire a tampa do reservatório e escoe a solução, esvaziando o reservatório. Enxágue bem com água limpa até que o odor do vinagre desapareça.



5 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Passadeira a Vapor Lisser, modelo VAP901**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.



- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.









JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 04]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.