

# Kori

0 M / Max 9 kg



[www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)

# Index



3



18



4



6



11



13



Maxi-Cosi | Kori 0 M / Max 9 kg | 3



# Montagem

## *Montaje*

[www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)



Maxi-Cosi | Kori 0 M / Max 9 kg | 5



# Uso

[www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)



1.



Maxi-Cosi | Kori 0 M / Max 9 kg | 7



2.








3.




Maxi-Cosi | Kori 0 M / Max 9 kg | 9





# Posicionando a criança *Posicionando al niño*

[www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)





# **Limpeza e Manutenção** ***Limpieza y Mantenimiento***

[www.maxi-cosi.com](http://www.maxi-cosi.com)



1.





Maxi-Cosi | Kori 0 M / Max 9 kg | 15



2.







Maxi-Cosi | Kori 0 M / Max 9 kg | 17

## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS



### SEGURANÇA

- Os produtos Maxi-Cosi foram concebidos e testados com rigor para a segurança e o conforto do bebê. Utilize só acessórios vendidos ou aprovados pela Maxi-Cosi.
- Este bouncer destina-se a crianças a partir dos 0 meses e até aos 9 kg.
- Validade indeterminada

### AVISO:

- Nunca deixe a criança sem a supervisão de um adulto.
- Deixe de utilizar o bouncer a partir do momento em que o bebê já se senta sozinho.
- O bouncer não é indicado para períodos de sono.
- Para evitar quedas nunca coloque o produto sobre superfícies

- elevadas, tais como mesas, balcões, cadeiras, camas etc.
- Utilize o produto somente em superfícies horizontais, firmes, planas e regulares.
- Não use próximo de fontes de calor como fogo, fogão, aquecedores etc.
- Nunca levante ou carregue o produto com a criança dentro dele.
- Sempre use o cinto de segurança corretamente instalado.
- Este produto não pode ser usado como dispositivo de segurança em veículos.
- Nunca fixe nenhuma corda ou cintas adicionais ao produto.
- Este produto não substitui o berço ou a cama.
- Suspenda o uso se alguma peça estiver faltando ou danificada.



- Mantenha a criança distante durante a montagem.
- Nunca ajuste o bouncer quando a criança estiver dentro dele.
- Antes de utilizar o produto verificar se os mecanismos de travamento estão bem engatados e corretamente ajustados.

### **ATENÇÃO:**

- Para evitar riscos de asfixia, guardar os sacos plásticos fora do alcance dos bebês e das crianças.

### **CONSELHOS ADICIONAIS**

- A partir do momento em que a criança começa a sentar-se sozinha, aconselhamos que o produto deixe de ser usado.
- Se possível, mude a inclinação do assento em função da necessidade: sentada para a refeição, semideitada para brincar

ou deitada para o repouso.

- Para contribuir para o desenvolvimento psicomotor da criança dê brinquedos a ela quando estiver no bouncer.
- Não deixar a criança no bouncer durante muito tempo: 1h30 máx.
- Lave o produto regularmente.
- Antes de lavar, consulte a etiqueta da composição têxtil, onde poderá encontrar os símbolos de lavagem do produto.
- Antes de desmontar, verifique a forma como estão as diferentes partes de modo a voltar a montar corretamente.
- Lembre-se que todos os produtos dependem de manutenção regular e de uma utilização razoável, para sua completa satisfação e durabilidade.



## REGISTRE SEU PRODUTO

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contatá-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.maxi-cosi.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Bouncer Kori 2835, Maxi-Cosi
- Você receberá a comprovação de seu registro por e-mail

## GARANTIA

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 2 anos a partir da data da compra, efetuadas no Brasil.

O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Maxi-Cosi reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o



fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.

### **GARANTIA VITALÍCIA**

Conforme os termos e condições publicados no nosso site [www.maxi-cosi.com.br/garantia](http://www.maxi-cosi.com.br/garantia), a Maxi-Cosi oferece garantia vitalícia voluntária do fabricante aos primeiros usuários do produto em questão, no país de origem da compra, desde que a compra tenha sido registrada em nosso site [www.maxi-cosi.com.br/registro](http://www.maxi-cosi.com.br/registro) em até 3 meses a partir da data da compra. A garantia vitalícia é um serviço que está disponível em apenas alguns países e no caso do Brasil cobre somente os produtos adquiridos no território nacional e certificados pelo INMETRO. Não são autorizados para esse efeito os produtos adquiridos que retirem ou alterem as etiquetas ou os números de identificação. Uma vez que não é possível averiguar a autenticidade destes produtos, não lhes será aplicável qualquer garantia.

### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

[www.maxi-cosi.com.br/atendimento](http://www.maxi-cosi.com.br/atendimento)

## IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA EVENTUALES CONSULTAS



### SEGURIDAD

- Los productos Maxi-Cosi han sido diseñados y probados con rigor para la seguridad y el confort de su bebé. Utilice sólo accesorios vendidos o aprobados por Maxi-Cosi.
- Este bouncer se ha concebido para niños a partir de 0 meses y hasta 9 kg.

### CUIDADO:

- No dejar nunca al niño desatendido.
- No utilizar el bouncer a partir de que el bebé se mantiene sentado por sí solo.
- Este bouncer no está pensado para que el bebé duerma en el durante largos periodos de tiempo.
- Es muy peligroso poner el bouncer en una superficie alta,

como una mesa.

- Utilizar siempre el sistema de retención.
- No utilizar nunca el arco de juegos para transportar el producto.
- Este bouncer no reemplaza un moisés o una cuna. Cuando el bebé necesite dormir, es conveniente que lo haga en un moisés o cuna apropiada.
- El bebé debe sistemáticamente llevar el arnés cerrado y ajustado correctamente, incluso si se utiliza el bouncer durante una estancia corta.
- Compruebe que el bouncer no tenga ningún tornillo mal apretado u otro elemento susceptible de herir al bebé o de engancharse en su ropa u otro objeto (cordón, chupetes,



collar...), podría suponer un riesgo de estrangulación.

- No utilizar el producto si uno de los elementos falta o está roto.
- Antes de utilizar este producto, verificar que los mecanismos de bloqueo estén bien cerrados y correctamente ajustados.
- Asegúrese que el producto esté sobre una superficie alejada de llamas, fuentes de calor intenso, enchufes, cocinas, hornos...u objetos que pueda coger el bebé.
- Utilizar únicamente accesorios o piezas de recambio vendidos o aprobados por el fabricante. La utilización de otros accesorios puede ser peligrosa.

### **ATENCIÓN:**

- Para evitar riesgos de asfixia, mantenga las bolsas de plástico de la caja fuera del alcance de

los bebés y los niños.

### **CONSEJOS ADICIONALES**

- No utilizar el bouncer si el bebé se mantiene sentado por sí mismo.
- Si es posible, variar la inclinación del respaldo en función de las necesidades: sentada para las comidas, semi-estirada para el juego y estirada para el descanso.
- Para contribuir a su desarrollo psicomotor, dar un juguete al bebé mientras está en su bouncer, fuera de las comidas.
- No dejar al bebé mucho tiempo en el bouncer: 1h30 máximo.
- Para evitar el balanceo, no transportar el producto entre 2 personas.
- Para evitar el riesgo de caídas, no transportar el bouncer con el bebé instalado dentro. Limpiar el producto regularmente.



- Para un uso y duración óptimos del producto, debe limpiarlo regularmente.
- Antes de lavarlo, consultar la etiqueta de composición textil cosida a la vestidura dónde se encuentran las instrucciones y los símbolos para lavarlo correctamente.
- Antes del desmontaje, ver como están montadas las diferentes piezas para volverlo a montar correctamente. No planchar. Todos los productos mecánicos necesitan un mantenimiento regular y un uso razonable para que sean duraderos.

## **POLÍTICA DE GARANTÍA EN:**

### **CHILE**

En caso de existir una falla en el producto adquirido, el cliente tendrá derecho a optar, dentro

de los 3 meses siguientes a su recepción, por alguna de las siguientes alternativas:

1. Reparación gratuita del producto; o previa restitución del mismo.
2. Reposición o cambio.
3. Devolución de la cantidad pagada.

En caso de devolución de dinero la empresa realizará un abono en el mismo medio de pago que el cliente haya utilizado para la compra del producto, abono que se realizará en un período no superior a 15 días hábiles contados desde que el cliente devuelve el producto, quedando constancia del desperfecto, cuestión que será informada a través del correo electrónico que se hubiere registrado.





## SE CONSIDERARÁ COMO FALLA O DEFECTO:

1. Productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio que no cumplan con las especificaciones.
2. Si los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones del rotulado.
3. Productos que por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad.
4. Si el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra.
5. Si después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere el numeral 3. Este derecho subsistirá para el evento de presentarse una deficiencia a la que fue objeto del servicio técnico, o volviere a presentarse la misma.
6. Si la cosa objeto del contrato tiene efectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine.



## PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA LEGAL.

Para ejercer esta garantía, el cliente deberá tomar contacto en horario hábil con el área de servicio al cliente llamando al teléfono: (56) 223399300 o mediante envío de correo electrónico a la dirección: [online@babyinfanti.cl](mailto:online@babyinfanti.cl), solicitando el retiro del producto y su envío al servicio técnico, reposición o devolución de la cantidad pagada.

Cualquiera sea la elección del cliente al hacer efectiva la garantía, el producto podrá ser enviado al Servicio Técnico para certificar que efectivamente existe una falla o defecto amparada por la garantía legal establecida en la ley de protección al consumidor.

En caso de optarse por la

reparación del producto o por su reposición, el plazo para ejercer la garantía es de 3 meses, contados desde su recepción por parte del cliente. Dicho plazo se suspenderá por el tiempo en que el bien esté siendo reparado en ejercicio de la garantía, y hasta que se complete la reparación.

En caso de optarse por la devolución de la cantidad pagada, el plazo para ejercer la garantía es de tres meses, contados desde la fecha de la correspondiente factura o boleta y no se suspenderá en caso alguno.

Garantía voluntaria del fabricante o proveedor.

Para el caso de bienes amparados por una garantía voluntaria otorgada por el fabricante o proveedor, el cliente previo a ejercer alguno de los derechos



ES

indicados en la presente sección,  
deberá hacerla efectiva ante  
quien corresponda y agotar las  
posibilidades que ofrece conforme  
a los términos de la póliza.



# Kori

0 M / Max 9 kg



Av. Nilo Peçanha, 1516/1582  
Campos dos Goytacazes/RJ  
CEP 28030-035

Importado por

**COMPANHIA DOREL BRASIL**  
CNPJ 10.659.948/0001-07

País de Origem: China

Todos os direitos reservados

As ilustrações podem diferir do produto

---

País de Origen: China

Todos los derechos reservados

Las ilustraciones pueden diferir del producto

Representante exclusivo en:

Chile:

**Silfa S.A.**

San Ignacio 0201, Parque Industrial  
Portezuelo Quilicura Santiago - Chile  
Teléfono: (562) 2339 9000  
Fax: (562) 2339 9022

20190422 REV0